



hp
mp3130 series
projektor cyfrowy

uwagi do wydania

Niniejszy plik zawiera najnowsze informacje na następujące tematy:

Montaż projektora na suficie	1
Zerowanie wszystkich ustawień projektora.....	1

Najnowsze uwagi do wydania znajdują się na stronie internetowej pomocy technicznej pod adresem www.hp.com/support

Montaż projektora na suficie

Jeżeli zdecyduje się na zamontowanie projektora na suficie, konieczne jest wykorzystanie zestawu do montażu na suficie HP albo własnej konstrukcji zabezpieczającej całą obudowę projektora. Przy podwieszaniu projektora do góry nogami, zamocowanie projektora jedynie za gniazdo do montażu na statywie jest niewystarczające ze względu na użycie tylko jednej śruby.

Zerowanie wszystkich ustawień projektora

Jeżeli ustawienia projektora są całkowicie niewłaściwe i nie możesz ich poprawić, możliwe jest przywrócenie ustawień fabrycznych. W tym celu należy przytrzymać wymienione poniżej przyciski projektora przez 5 sekund (lista przycisków podana w Przewodniku użytkownika może być błędna):

strzałka do dołu + strzałka do góry + strzałka w prawo